75MM

85MM

Tuya

Instruction Manual
Smart Wi-Fi+BLE Light Switch

English

WORKS WITH Google Assistant

WORKS WITH alexa

WS-DL-EU-L-MS-ED21

Product description

This new designed glass touch panel smart switch supporting wireless protocol of WIFI will replace traditional switches for its various ways to control. Now one new smart feature of multi-control application to other smart switches is added into the MOES App, together with the backlight on/off and relay status. With a scratch-resistant and high-quality glass panel, the appearance is exquisite and suitable for diverse decoration styles.

Warnings

Risk of Shock:Electricity can cause personal injury and property damage if handled improperly.If you are not sure about any part of these instructions,please seek professional assistance from a qualified electrician.

Technical parameters

Model: DS-101JL / DS-121JL
Voltage: 100~240V AC, 50/60Hz
Max. Load: 10~400W(Gang INC); 10~200W/Gang LED
Wireless Protocol: Wi-Fi 2.4GHz
Maximum Radio Transmit Power: < + 16dbm

Wiring diagram

Please select the wiring method according to the actual situation. Note: Disconnect the power supply before wiring.

Ceiling Fan Installation

- Single Gang: Not suitable.
- Double Gang: capacitor to be wired on first light, ceiling fan can be wired on second gang.
- Triple Gang: capacitor to be wired on first light,another light on second gang, ceiling fan can be wired on third gang.
- Four Gang: capacitor to be wired on first light, light on second gang and three gang, ceiling fan can be wired on four gang.

Note: If you have a neutral wire, you can wire as desired. Wire the highest wattage light on first Gang. Do not leave 1st gang empty, smartswitch draws its power from first light,and dits empty it is unable to be powered up.

EU switch wiring method

Neutral wire is required on the switch according to the following diagram wiring.
1–Neutral wire.
2–Live wire.
3–Switch.
4.5.6.7–Lighting,They're between L1,L2,L3,4 and Neutral wire.

No neutral wire is required on the switch according to the following diagram wiring.
1–Neutral wire.
2–Live wire.
3–Switch.
4–Capacitor,it must to be connected to L1 and Neutral wire.
5.6.7.8–Lighting,They're between L1,L2,L3,4 and Neutral wire.

US touch switch wiring method

Neutral wire is required on the switch according to the following diagram wiring.
1–Neutral wire.
2–Live wire.
3–Switch.
4.5.6.7–Lighting,They're between L1,L2,L3,4 and Neutral wire.



No neutral wire is required on the switch according to the following diagram wiring.
1–Neutral wire.
2–Live wire.
3–Switch.
4–Capacitor,it must to be connected to L1 and Neutral wire.
5.6.7.8–Lighting,They're between L1,L2,L3,4 and Neutral wire.

Preparation for use

1. Download MOES App on App store or scan the QR code

Google Play
App Store

MOES App is upgraded as much more compatibility than Tuya Smart/Smart Life App,functional well for scene controlled by linkage/automation and scene recommendations as the fully new customized service.
(Note:Tuya Smart/Smart Life App still works,but MOES App is highly recommended)

2. Registration or Log in

Register

- Download "MOES" Application.
- Enter the Register/Login interface; tap "Register" to create an account by entering your phone number to get verification code and "Set password". Choose "Log in" if you already have a MOES account.

App pairing switch

Bluetooth Mode (Default Setting)

1. Please turn on your phone's Bluetooth and Wi-Fi.

2. Power on the switch.The switch indicator light will automatically enter the fast flashing status when it is powered on.

Note:

a. If the switch is not connected to the APP for 3 minutes, the indicator will be always on.

b. The indicator stops flashing, please long press the button for (about 10 seconds) until the indicator restores a flashing status.

c. Whether the indicator light is flashing or slow flashing, Bluetooth pairing connection can be used.

3. Open your MOES app, and a pop-up window named "device to be added1" will pop up at the bottom, and click "Add".

Note:

If there is no pop-up window in the app interface, just restart the app.

4. Enter the WiFi secret and password, click "NEXT" and wait for the connection to be completed, then click "Done" to complete the connection.

Note:

Wi-Fi only support a 2.4GHz network (802.1 b/g/n).

Control your home with your voice

Devices are compatible with Amazon Alexa and Google Home supported functionalities.
Please see our step-by-step guide on:
https://www.moeshouse.com/blogs/news/smart-device-linked-voice-speaker

Declaration of conformity

Hereby,WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD declares that the radio equipment type DS-101JL is in compliance with Directive 2014/53/EU,2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.moeshouse.com/blogs/news/ws-di-eu

Trouble shooting

If you have problems installing or operating your device, please review its product data sheet:
https://www.moeshouse.com/blogs/news/ws-di-eu
https://www.moeshouse.com/blogs/news/ws-di-us

FCC compliance statement

FCC Compliance Statement for DS-121JL
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RECYCLING INFORMATION

All products marked with the symbol for separate collection of waste electrical and electronic equipment (WEEE Directive 2012/19 / EU) must be disposed of separately from unsorted municipal waste. To protect your health and the environment, this equipment must be disposed of at designated collection points for electrical and electronic equipment designated by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. To find out where these collection points are and how they work, contact the installer or your local authority.

WARRANTY INSTRUCTIONS

Dear Sir or Madam, thank you for purchasing the product. We hope you'll enjoy using it.
The warranty for the products in the warranty card is hereby granted as follows:
As a condition of using the warranty, you must comply with the following terms and conditions:
1. Products are covered by a 24-month warranty, effective from the date of purchase of the covered product by a retail customer.
2. In order to exercise warranty rights, the purchaser must present: a) Warranty card, b) Proof of purchase (VAT invoice, financial receipt or other document confirming the fact and date of purchase), unless the purchase date of the product comes from the warranty card.
3. If product quality problems occur within 24 months from the date of receipt,please prepare the product and packaging and go to the place or store where you purchased it to apply for after-sales maintenance. If the product is damaged due to personal reasons, a certain maintenance fee will be charged.
4. We recommend that you properly protect the goods when delivering them to the guarantor – for this purpose, we recommend that you use the original packaging with padding to ensure safe transportation. If you choose to use replacement packaging, we recommend that you ensure that the product is adequately protected from damage during shipping. We recommend that you place an appropriate sticker on your packaging indicating the product's susceptibility to impact, such as "Warning Glass".
5. Reported defects covered by the warranty will be considered immediately and no later than 14 days from the date of delivery of the goods to the Guarantor.
6. After checking and determining the legality of the warranty claim, the Guarantor's services will repair the product within a reasonable time, not exceeding 30 days from the date of delivery of the goods to the Guarantor. However, if hard-to-find spare parts are required, this deadline may be extend the time it takes to deliver the part from the manufacturer's factory.
7. The warranty does not include the performance of maintenance and similar operations specified in the user manual, and users are obliged to do it themselves.
8. If defects occur due to natural wear and tear during use, the warranty does not cover it.
9. The warranty does not cover:
a) Mechanical damage caused by the user's fault and product defects caused by such damage.
b) Damage caused by improper use of the product.
10. The rights under the guarantee will expire in the following circumstances:
a) Remove the warranty seal from the product.
b) Remove the serial number from the product.
c) Take action to eliminate physical defects in the product outside of authorized service.
d) Use non-original parts and consumables.

WARRANTY CARD

Product Information

Product Name_____
Product Type_____
Purchase Date_____
Warranty Period_____
Dealer Information_____
Customer's Name_____
Customer Phone_____
Customer Address_____

Maintenance Records

Failure date	Cause Of Issue	Fault Content	Principal

Steuern Sie Ihr Zuhause mit Ihrer Stimme

Geräte sind mit Amazon Alexa und Google Home unterstützten Funktionen kompatibel.
Bitte beachten Sie unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung zu:
https://www.moeshouse.com/blogs/news/smart-device-linked-voice-speaker

Konformitätserklärung

Hiermit,WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD erklärt dass die Funkanlage vom Typ DS-101JL,der Richtlinie 2014/53/EU, 2014/35/EU entsprechen,2014/30/EU, 2011/65/EU. Der vollständige Wortlaut der EU-Erklärung Die Konformität ist unter folgender Internetadresse abrufbar: https://www.moeshouse.com/blogs/news/ws-di-eu

Gewährleistungen

Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihren Kauf. Wir hoffen, Sie genießen es.
Die Garantie für die Produkte in der Garantiekarte wird hiermit wie folgt gewährt:
Als Bedingung für die Inanspruchnahme der Garantie müssen Sie die folgenden Bedingungen und Vorfahren einhalten:
1. Produkte sind von einer 24-monatigen Garantie abgedeckt, die ab dem Datum des Kaufs des abgedeckten Produkts durch einen Einzelhandelskunden gültig ist.
2. Um Garantieansprüche auszuüben, muss der Käufer Folgendes vorlegen: a) Garantiekarte, b) Kaufnachweis (Mehrwertsteuerrechnung, Finanzbeleg oder anderes Dokument, das das tatsächliche Kaufdatum bestätigt), es sei denn, das Kaufdatum des Produkts stammt von der Garantiekarte.
3. Wenn Produktqualitätsprobleme innerhalb von 24 Monaten nach Erhalt auftreten, bereiten Sie das Produkt und die Verpackung vor und gehen Sie zum Ort oder Geschäft, in dem Sie es gekauft haben, um eine After-Sales-Wartung zu beantragen. Wenn das Produkt aus persönlichen Gründen beschädigt wird, wird eine bestimmte Wartungsgebühr berechnet.
4. Die Garantie erstreckt sich nicht auf:
a) Mechanische Schäden durch Verschulden des Benutzers und Produktmängel durch solche Schäden.
b) Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts verursacht werden.

Steuern Sie Ihr Zuhause mit Ihrer Stimme

Dieses geräteübergreifende Smart-Home-Gerät ist mit Amazon Alexa und Google Home kompatibel.
Unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie unter:
https://www.moeshouse.com/blogs/news/smart-device-linked-voice-speaker

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD, dass der Funkanlagentyp DS-101JL der Richtlinie 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: https://www.moeshouse.com/blogs/news/ws-di-eu

Gewährleistungen

Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihren Kauf. Wir hoffen, Sie genießen es.
Die Garantie für die Produkte in der Garantiekarte wird hiermit wie folgt gewährt:
Als Bedingung für die Inanspruchnahme der Garantie müssen Sie die folgenden Bedingungen und Vorfahren einhalten:
1. Produkte sind von einer 24-monatigen Garantie abgedeckt, die ab dem Datum des Kaufs des abgedeckten Produkts durch einen Einzelhandelskunden gültig ist.
2. Um Garantieansprüche auszuüben, muss der Käufer Folgendes vorlegen: a) Garantiekarte, b) Kaufnachweis (Mehrwertsteuerrechnung, Finanzbeleg oder anderes Dokument, das das tatsächliche Kaufdatum bestätigt), es sei denn, das Kaufdatum des Produkts stammt von der Garantiekarte.
3. Wenn Produktqualitätsprobleme innerhalb von 24 Monaten nach Erhalt auftreten, bereiten Sie das Produkt und die Verpackung vor und gehen Sie zum Ort oder Geschäft, in dem Sie es gekauft haben, um eine After-Sales-Wartung zu beantragen. Wenn das Produkt aus persönlichen Gründen beschädigt wird, wird eine bestimmte Wartungsgebühr berechnet.
4. Die Garantie erstreckt sich nicht auf:
a) Mechanische Schäden durch Verschulden des Benutzers und Produktmängel durch solche Schäden.
b) Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts verursacht werden.

Manual de instrucciones (Español)

Información de seguridad

Riesgo de descarga eléctrica: si no se opera adecuadamente, la descarga eléctrica puede causar lesiones personales y daños materiales. Si no está seguro de ninguna parte de estas instrucciones, solicite ayuda profesional a un electricista calificado.

Parámetros técnicos

Modelo: DS-101JL / DS-121JL
Tensión: 100~240V AC, 50/60Hz
Carga máxima: 10~400W(Gang INC); 10~200W/Gang LED
Protocolo inalámbrico: Wi-Fi 2.4GHz
Potencia máxima de transmisión de radio: < + 16dbm

Aviso:

Antes de conectar el cable, apague la fuente de alimentación del disyuntor y pruebe si la fuente de alimentación está apagada.

Preparación para el uso

1. Descargar la aplicación MOES en la tienda de aplicaciones o escanear el Código QR

Google Play
App Store

La actualización de la aplicación MOES es más compatible que la aplicación touya Smart / Smart life, y como un nuevo servicio personalizado, se puede utilizar bien con escenarios, gadgets y recomendaciones de escenas controladas por sirl.
(**Nota:** la aplicación Tuya Smart / Smart Life sigue siendo válida, pero se recomienda encarecidamente la aplicación MOES)

2. Registrarse o iniciar sesión

Register

- Descargar la aplicación "MOES".
- Acceda a la interfaz Registro/Inicio de sesión, haga clic en "Registrarse" para crear una cuenta introduciendo su número de teléfono para obtener el código de verificación y "Establecer contraseña". Seleccione "Iniciar sesión" si ya tiene una cuenta MOES.

Interruptor de emparejamiento de aplicaciones

Modo Bluetooth (configuración predeterminada)

1. Abra el Bluetooth y Wi – Fi de su teléfono.

2. Encienda la fuente de alimentación del interruptor. Después de conectar la fuente de alimentación, el indicador del interruptor entrará automáticamente en el Estado de parpadeo rápido.

Notas:

a. Si el interruptor no está conectado a la aplicación en 3 minutos, el indicador siempre se encenderá.

b. El indicador deja de parpadear y presione el botón durante mucho tiempo (unos 10 segundos) hasta que el indicador entre en un Estado de parpadeo.

c. Ya sea que el indicador parpadee o parpadee lentamente, se puede utilizar la conexión de emparejamiento bluetooth.

3. Abra la aplicación moes y aparece un En la parte inferior aparecerá "Añadir dispositivo a agregar 1" y luego haga clic "Añadir"

Notas:

Si no hay una ventana emergente en la interfaz de la aplicación, reinicie Aplicación.

Usa tu voz para controlar tu casa

El dispositivo es compatible con las funciones compatibles con Amazon Alexa y Google Home de este grupo.
Consulte nuestra guía paso a paso:
https://www.moeshouse.com/blogs/news/smart-device-linked-voice-speaker

Declaración de conformidad

Por la presente, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO. declara que el equipo de radio tipo DS-101JL es conforme con la Directiva 2014/53/UE,2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:
https://www.moeshouse.com/blogs/news/ws-di-eu

Instrucciones de garantía

Estimado Señor o señora, gracias por comprar el producto. Esperamos que lo disfrute usarlo.
Se otorga la siguiente garantía a los productos en la tarjeta de garantía.
Como condición para el uso de la garantía, debe cumplir con los siguientes términos y condiciones:
1. El producto goza de una garantía de 24 meses, que entrará en vigor a partir de la fecha en la que el comprador minorista compra el producto cubierto.
2. Para ejercer la garantía, el comprador debe presentar: a) la tarjeta de garantía, b) el certificado de compra (factura de iva, recibo financiero u otro documento que confirme la fecha real de compra), a menos que la fecha de compra del producto proceda de la tarjeta de garantía.
3. Dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de recepción del producto, si hay problemas de calidad del producto, prepare el producto y el embalaje y vaya al lugar de compra o tienda para solicitar el mantenimiento posventa. Si el producto se daña por razones personales, se cobrará una cierta tarifa de mantenimiento.
4. La garantía no incluye:
a) Los daños mecánicos causados por la negligencia del usuario y los defectos resultantes del producto.
b) Daños causados por el uso inadecuado del producto.

Manuel d'instruction (Français)

Informations de sécurité

Risque d'électrocution: l'électricité peut causer des blessures corporelles et des dommages matériels si elle n'est pas utilisée correctement. Si vous n'êtes pas sûr d'une partie de ces instructions, demandez de l'aide professionnelle à un électricien qualifié.

Paramètres techniques

Modèles: DS-101JL / DS-121JL
Tension: 100~240V AC, 50/60Hz
Charge maximale: 10~400W(Gang INC); 10~200W/Gang LED
Protocole sans fil: Wi-Fi 2.4GHz
Puissance maximale d'émission radio: < + 16dbm

Avertissement:

Avant le câblage, éteignez le disjoncteur et testez si l'alimentation est éteinte.

Préparation à l'utilisation

1. Téléchargez l'application MOES sur l'app store ou Scannez le Code QR

Google Play
App Store

La mise à niveau de l'application MOES est plus compatible que l'application Tuya Smart / Smart Life et, en tant que nouveau service de personnalisation, elle peut bien fonctionner pour les scénarios, les gadgets et les recommandations de scénarios contrôlés par Siri.
(**Remarque:** l'application Tuya Smart / Smart Life fonctionne toujours, mais l'application MOES est fortement recommandée)

2. S'inscrire ou se connecter

Register

- Télécharger l'application "MOES".
- Entrez dans l'interface d'enregistrement/de connexion ; appuyez sur "Enregistrer" pour créer un compte en entrant votre numéro de téléphone pour obtenir un code de vérification et "Définir le mot de passe". Choisissez "Se connecter" si vous si vous avez déjà un compte MOES.

Interrupteur d'appairage pour applications

Mode Bluetooth (Réglage par défaut)

1. Veuillez activer le Bluetooth et le Wi – fi de votre téléphone.

2. Allumez l'alimentation à découpage. Une fois allumé, l'indicateur de commutation passe automatiquement dans un état de clignotement rapide.

Remarque:

a. Si le commutateur n'est pas connecté à l'app dans les 3 minutes, le voyant s'allumera toujours.

b. Le voyant cesse de clignoter, appuyez longuement sur le bouton (environ 10 secondes) jusqu'à ce que le voyant clignote.

c. Que le voyant clignote ou clignote lentement, vous pouvez utiliser la connexion Bluetooth jumelée.

3. Ouvrez l'application moes et une fenêtre pop – up intitulée "appareils à ajouter: 1" apparaît en bas, puis cliquez sur "ajouter".

Notes:

S'il n'y a pas de pop – up dans l'interface de l'application, redémarrez l'application.

Contrôlez votre maison avec votre voix

L'appareil est compatible avec les fonctionnalités prises en charge par Amazon Alexa et Google Home.
Consultez notre guide étape par étape:
https://www.moeshouse.com/blogs/news/smart-device-linked-voice-speaker

Déclaration de conformité

Par la présente, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO. déclare que l'équipement radio de type DS-101JL est conforme à la directive 2014/53/UE,2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante:
https://www.moeshouse.com/blogs/news/ws-di-eu

Description de la garantie

Cher Monsieur ou Madame, merci d'avoir acheté ce produit. Nous espérons que vous apprécierez de l'utiliser.
La garantie sur les produits est accordée par les produits figurant sur la carte de garantie.
Comme condition d'utilisation de la garantie, vous devez respecter les modalités et procédures suivantes:
1. Les produits bénéficient d'une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat du produit couvert par le client au détail.
2. Pour exercer la garantie, l'acheteur doit présenter: a) une carte de garantie, b) une preuve d'achat (facture TVA, reçu financier ou autre document confirmant la date d'achat effectivo), sauf si la date d'achat du produit provient de la carte de garantie.
3. S'il y a un problème de qualité du produit dans les 24 mois suivant la date de réception du produit, veuillez préparer le produit et l'emballage et vous rendre à l'endroit ou au magasin où vous l'avez acheté pour demander une réparation après – vente. Si le produit est endommagé pour des raisons personnelles, certains frais de réparation seront facturés.
4. La garantie ne couvre pas:
a) Les dommages mécaniques causés par la faute de l'utilisateur et les défauts du produit causés par ces dommages.
b) Les dommages causés par une mauvaise utilisation du produit.

Manuale di istruzioni (Italiano)

Informazioni sulla sicurezza

Rischio di scossa elettrica: l'elettricità può causare lesioni personali e danni alla proprietà se maneggiata impropriamente. Se non sete sicuri di qualsiasi parte di queste istruzioni,si prega di chiedere assistenza professionale da un elettricista qualificato.

Parametri tecnici

Modello: DS-101JL / DS-121JL
Tensione: 100~240V AC, 50/60Hz
Carico massimo: 10~400W(Gang INC); 10~200W/Gang LED
Protocollo wireless: Wi-Fi 2.4GHz
Potenza massima di trasmissione radio: < + 16dbm

Avvertenze:

Spegnere l'alimentazione all'interruttore e verificare che l'alimentazione sia spenta prima del cablaggio.

Preparazione per l'uso

1. Scarica MOES App su App Store o scansiona il codice QR

Google Play
App Store

MOES App è aggiornata come molto più compatibilità rispetto a Tuya Smart / Smart Life App, funzionale bene per scene controllate da Siri, widget e scenari consigliati come il nuovo servizio personalizzato.
(**Nota:** Tuya Smart / Smart Life App funziona ancora, ma MOES App è altamente raccomandato)

2. Registrazione o accesso

Register

- Scarica l'applicazione "MOES".
- Inserire l'interfaccia Registro/Login, tocca "Registrati" per creare un account inserendo il tuo numero di telefono a ottenere il codice di verifica e "Imposta password". Scegliere "Accedi" se si desidera Hai già un conto MOES.

Interruttore di accoppiamento app

Modalità Bluetooth (impostazione predefinita)

1. Si prega di attivare il Bluetooth e il Wi-Fi del telefono.

2. Accendi l'interruttore. L'indicatore luminoso dell'interruttore entra automaticamente nello stato lampeggiante rapido quando è acceso.

Avviso:

a. Se l'interruttore non è collegato all'APP per 3 minuti, l'indicatore sarà sempre acceso.

b. L'indicatore smette di lampeggiare, premere a lungo il pulsante per (circa 10 secondi) fino a quando l'indicatore entra in uno stato lampeggiante.

c. Se la spia lampeggia o lampeggia lentamente, è possibile utilizzare la connessione di accoppiamento Bluetooth.

3. Apri l'app MOES e una finestra pop-up denominata "dispositivo da aggiungere:1" apparirà in basso e clicca "Aggiungi".

Note:

Se non c'è una finestra pop-up nell'interfaccia dell'app, riavvia l'app.

Controlla la tua casa con la tua voce

Il dispositivo è compatibile con le funzionalità supportate da Amazon Alexa e Google Home.
Consulta la nostra guida passo-passo su:
https://www.moeshouse.com/blogs/news/smart-device-linked-voice-speaker

Dichiarazione di conformità

Con il presente documento, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD dichiara che il tipo di apparecchiatura radio DS-101JL è conforme alle direttive 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE di conformità dell'UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
https://www.moeshouse.com/blogs/news/ws-di-eu

Istruzioni di garanzia

Gentile Signore o Signora, grazie per l'acquisto del prodotto. Speriamo che ti piacerà usarlo.
La garanzia per i prodotti riportati nella scheda di garanzia è concessa come segue.
Come condizione per l'utilizzo della garanzia, è necessario rispettare i seguenti termini e condizioni:
1. I prodotti sono coperti da una garanzia di 24 mesi, a decorrere dalla data di acquisto del prodotto coperto da parte di un cliente al dettaglio.
2. Per esercitare i diritti di garanzia, l'acquirente deve presentare: a) Carta di garanzia, b) Prova di acquisto (fattura IVA, ricevuta finanziaria o altro documento attestante la data effettiva di acquisto), a meno che la data di acquisto del prodotto non provenga dalla carta di garanzia.
3. Se si verificano problemi di qualità del prodotto entro 24 mesi dalla data di ricevimento, prepara gli imballaggi e il prodotto e l'imballaggio e recarsi nel luogo o negozio in cui è stato acquistato per la manutenzione post-vendita. Se il prodotto è danneggiato per motivi personali, verrà addebitato un certo importo per la manutenzione.
4. La garanzia non copre:
a) I danni meccanici causati da errori dell'utente e difetti del prodotto causati da tali danni.
b) Danni causati da uso improprio del prodotto.

Manual de Instruções (Português)

Informações de segurança

Risco de choque elétrico: A eletricidade pode causar ferimentos pessoais e danos à propriedade se manuseada incorretamente. Se você não tiver certeza sobre qualquer parte destas instruções, procure assistência profissional de um eletricista qualificado.

Parâmetros técnicos

Modelo: DS-101JL / DS-121JL
Tensão: 100~240V AC, 50/60Hz
Carga Máxima: 10~400W(Gang INC); 10~200W/Gang LED
Protocolo Sem Fios: Wi-Fi 2.4GHz
Potência máxima de transmissão de rádio: < + 16dbm

Advertências:

Desligue a energia no disjuntor e teste se a energia está desligada antes da fiação.

Preparação para utilização

1. Baixe MOES App na App Store ou digitalize o código QR

Google Play
App Store

MOES App é atualizado como muito mais compatibilidade do que Tuya Smart / Smart Life App, funcional bem para cena controlada por Siri, widget e recomendações de cena como o serviço personalizado totalmente novo.
(**Nota:** Tuya Smart / Smart Life App ainda funciona, mas MOES App é altamente recomendado)

2. Registo ou Login

Register

- Baixe a aplicação "MOES".
- Inserir a interface Registo/Login, toque em "Register" para criar uma conta digitando o seu número de telefone para obter o código de verificação e "Definir password". Escolha "Entrar" se você já tem uma conta MOES.

Interruptor de emparelhamento de aplicações

Modo Bluetooth (Configuração por omissão)

1. Ligue o Bluetooth e o Wi-Fi do seu telefone.

2. Ligue o interruptor. A luz indicadora do interruptor entrará automaticamente no estado de piscamento rápido quando estiver ligada.

Nota:

a. Se o interruptor não estiver conectado ao APP por 3 minutos, o indicador estará sempre ligado.

b. O indicador para de piscar, pressione o botão durante (cerca de 10 segundos) até que o indicador entre em um estado de piscar.

c. Se a luz indicadora estiver piscando ou piscando lentamente, a conexão de emparelhamento Bluetooth pode ser usada.

3. Abra o aplicativo moes e uma janela pop-up chamada "dispositivo a ser adicionado:1" aparecerá na parte inferior e clique em "Adicionar".

Nota:

Se não houver janela pop-up na interface do aplicativo, basta reiniciar a aplicação.

Controle sua casa com sua voz

Os dispositivos são compatíveis com as funcionalidades suportadas pelo Amazon Alexa e pelo Google Home.
Consulte o nosso guia passo a passo sobre:
https://www.moeshouse.com/blogs/news/smart-device-linked-voice-speaker

Declaração de conformidade

Pelo presente, a WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD declara que o tipo de equipamento de rádio DS-101JL está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE de conformidade está disponível no seguinte endereço de internet:
https://www.moeshouse.com/blogs/news/ws-di-eu

Instruções de garantia

Caro senhor ou senhora, obrigado por comprar o produto. Esperamos que você goste de usá-lo.
A garantia para os produtos no cartão de garantia é concedida da seguinte forma.
Como condição para usar a garantia, você deve cumprir os seguintes termos e procedimentos:
1. Os produtos são cobertos por uma garantia de 24 meses, efetiva a partir da compra do produto coberto por um cliente varejista.
2. Para exercer os direitos de garantia, o comprador deve apresentar: a) cartão de garantia, b) comprovante de compra (fatura IVA, recibo financeiro ou outro documento confirmando a data real da compra), a menos que a data de compra do produto venha do cartão de garantia.
3. Se problemas de qualidade do produto ocorrerem dentro de 24 meses a partir da data de recebimento, prepare o produto e embalagem e vá ao local ou loja onde você comprou para solicitar manutenção pós-venda. Se o produto for danificado devido a razões pessoais, uma certa taxa de manutenção será cobrada.
4. A garantia não cobre:
a) Danos mecânicos causados pela falha do usuário e defeitos do produto causados por tais danos.
b) Danos causados pelo uso indevido do produto.

Руководство по эксплуатации (Русский язык)

Информация о безопасности

Риск поражения электрическим током: при неправильной эксплуатации удар электрическим током может привести к телесным повреждениям и материальному ущербу. Если вы не уверены в какой – либо части этих инструкций, обратитесь за профессиональной помощью к квалифицированному электрику.

Технические параметры

Модель: DS-101JL / DS-121JL
Напряжение: 100~240V AC, 50/60Hz
Максимальная нагрузка: 10~400W(Gang INC); 10~200W/Gang LED
Беспроводной протокол: Wi-Fi 2.4GHz
Максимальная мощность радиопередачи: < + 16dbm

Предупреждение:

Перед подключением выключите питание выключателя и проверьте, выключено ли питание.

Готовность к использованию

1. Скачайте приложение MOES или сканируйте QR — код в магазине приложений

Google Play
App Store

Обновление приложений MOES является более совместимым, чем приложения Luoda Smart / Smart Life, и будет содержимое новых сценариев настройки, сил напрямую подключено, рекомендаций и рекомендаций по сценариям, управляемым Siri.
(**Примечание:** приложения Tuya Smart / Smart Life остаются в силе, но настоятельно рекомендуется приложение MOES)

2. Регистрация или регистрация

Register

- Скачайте приложение "MOES".
- Войдите в интерфейс регистрации/входа в систему, нажмите "Регистрация", чтобы создать учетную запись, введите свой номер телефона, чтобы для получения кода верификации и "Установить пароль". Выберите "Войти", если у вас если у вас уже есть учетная запись в MOES.

Переключатель пары приложений

Режим Bluetooth (настройки по умолчанию)

1. Пожалуйста, включите Bluetooth и Wi – Fi для телефона.

2. Включи выключатель. После включения питания индикатор переключателя автоматически переходит в режим быстрого сцинтилляции.

Записки:

a. Если переключатель не подключен к приложению в течение 3 минут, индикатор всегда включается.

b. Индикатор перестает мигать, нажимайте кнопку (около 10 секунд) долго, пока индикатор не войдет в мигающее состояние.

c. Независимо от того, мигает ли индикатор или медленно мигает, можно использовать соединение Bluetooth.

3. Откройте приложение moes, внизу появится всплывающее окно с названием "устройство, которое нужно добавить:1", и нажмите кнопку "Добавить".

Записки:

Если в интерфейсе приложения нет всплывающего окна, просто перезапустите приложение.

Управляйте своим домом своим голосом.

Устройства совместимы с функциями, поддерживаемыми Amazon Alexa и Google Home.
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством: https://www.moeshouse.com/blogs/news/smart-device-linked-voice-speaker

Заявление о соответствии

Настоящим компания WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD заявляет, что радиооборудование типа DS-101JL соответствует Директивам 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Полный текст декларации ЕС о соответствии доступен по следующему интернет – адресу: https://www.moeshouse.com/blogs/news/ws-di-eu

Часто задаваемые вопросы

В1: Что делать, если я не могу настроить датчик?
а. Проверьте, включено ли устройство.
b. Убедитесь, что ваш мобильный телефон и модуль

Переключатель APP

Bluetooth по умолчанию

1. Включите Bluetooth и Wi-Fi на телефоне.

2. Включите питание. Индикатор переключателя автоматически войдет в состояние быстрого мигания.

Примечание:

a. Если переключатель не подключен к APP в течение 3 минут, индикатор всегда будет включен.

b. Нажмите и удерживайте кнопку (около 10 секунд), пока индикатор не войдет в мигающее состояние.

c. Независимо от того, мигает ли индикат